LabV and V Series External Control

External Control(START/STOP ; LabV & V6 Series)

1. Passive Control(Foot Switch Mode ON)

1) GD1, RS1 접점

2) Setting -> External Control -> Foot Switch Setting : ON

3) Continuous Pumping

Pulse : ON(접점)시 START, 다시 OFF 후 ON(접점)시 STOP

Level : ON(접점)시 START, OFF시 STOP

4) 분주 모드

- Fixed Volume 설정(ON)

Level Mode : 작동 안함

Pulse Mode : ON(접점)하면 Dispensing 한번 작동

OFF하고 ON(접점)해야 다시 한번 Dispensing

- Dispensing 설정(ON)

Level Mode : ON(접점)시 Cycle 계속 반복, OFF시 STOP

Pulse Mode : ON(접점)시 Cycle 한번 시행, 다시 ON(접점)시 START

2. Active Control(0-5V, 0-10V, 4-20mA, External Start/Stop ON)

1) GD2, RS2에 각각 0-5V, 0-10V, 4-20mA를 인가

2) Setting -> External Control -> Ext. Start/Stop : ON

3) Continuous Pumping

Pulse : 5V, 10V or 20mA 인가시 START -> 0인가후 -> 5V, 10V or 20mA 재인가시 STOP

Level : 5V, 10V or 20mA 인가시 START, 0인가시 STOP

4) 분주 모드

- Fixed Volume 설정(ON)

Level Mode : 작동 안함

Pulse Mode : 5V, 10V or 20mA 인가시 한번만 Dispensing

- Dispensing 설정(ON)

Level Mode : 5V, 10V or 20mA 인가시 "START", Dispensing cycle 계속 반복

0 인가시 "STOP"

Pulse Mode : 5V, 10V or 20mA 인가시 Dispensing Cylcle 한번만 시행 후 Stop

0 인가 후 다시 5V, 10V or 20mA 인가시 다시 한 Cycle 시행





